

## Notice d'utilisation de l'épandeur

### Préconisation d'emploi de l'épandeur :

- Ne jamais armer l'épandeur par le bol.
- Ne jamais dépasser 22 demi-tours ou 40 clics sur le bouton d'armement.
- Toujours faire descendre le bouton d'armement lorsqu'il est dans la position « Down » sous peine de casser une pièce.
- Toujours tourner le bouton d'armement dans le sens des flèches. (Sens antihoraire)
- Attention, si vous démontez l'épandeur, risque que le ressort vous blesse.
- Nettoyage de l'épandeur : pour le bol, il peut être démonté en retirant les 3 vis et laver à l'eau. Pour le corps de l'épandeur, nettoyer uniquement avec un chiffon humide, ne jamais l'immerger dans l'eau.

### Procédure d'armement de l'épandeur :

1 - Positionner le levier en verrouillant le bac latéral de droite, ne pas verrouiller le levier de l'épandeur pour le moment.

2 – Orienter le bouton d'armement en face du repère « down », et faire descendre le bouton en position basse.

3 – Effectuer au maxi 22 demi-tours ou 40 clics de bouton d'armement.

4 – Verrouiller le levier de l'épandeur avec le levier du bac de droite.

Pour cela, Il faut jouer légèrement avec le bouton d'armement afin de trouver un cran. Le verrouillage doit se faire sans forcer sur le levier de l'épandeur.

**5 – Relever le bouton en position haute et le mettre en face de la position « UP » (cette étape est primordiale sinon l'épandeur ne s'activera pas)**

6 – Charger l'épandeur de l'amorce désirée, ne pas charger plus haut que la pointe centrale.

7 – Mettre le bateau à l'eau en utilisant la poignée de gauche, celle opposée au levier de l'épandeur.

8 – Aller au spot et actionner l'épandeur avec le bouton de la télécommande qui actionne l'ouverture du bac latéral de droite. L'épandeur s'actionne.



