

**Consignes d'utilisation des pièces :** Manipuler les pièces avec précaution : les pièces issues d'impression 3D sont fragiles et résistent mal aux chocs. Ne pas exposer les pièces à une température supérieure à 40 °C ni à la lumière directe du soleil. **ATTENTION** dans un véhicule en été, la température peut largement dépasser 40 °C.

### Montage de la charnière sur le bac :

- 1 et 2 – Retirer la charnière du capot (1). Pour cela il faut l'orienter pour pouvoir la sortir (2)
- 3 – Retirer les vis de la charnière (3)
- 4 – Remettre la charnière sur le capot (4)
- 5 – Faire pivoter la charnière jusqu'à ce qu'elle soit bien en appui contre le bac (5)
- 6 – S'assurer que l'ensemble est bien centré sur le bac, puis avec un foret de 2mm contre percer les 4 trous (6)
- 7 – Retirez le capot et la charnière. À l'aide d'un foret de 3 mm, agrandissez les 4 trous effectués à l'étape précédente (7).
- 8 – Monter la charnière sur le bac avec les 4 vis qui ont été retirées à l'étape 3
- 9 – Coller l'aimant du côté droit sur votre bac. Bien dégraisser avant de coller.
- 10 – Dé-clipser le poids du couvercle. La pièce plastique avec le logo « G » doit toujours restée sur le poids.
- 11 – Positionner la face plate portant le logo « G » contre la trappe de votre bateau logo « G » vers le bas du côté gauche du bac.
- 12 – Positionner votre montage du côté droit du bac pour éviter tout risque d'emmêlement.



Pour l'utilisation de l'épandeur, se référer à la notice livrée avec celui-ci.