

Procédure de collage – Protection à l'avant de la coque du bateau (adhésif double face)

1. Préparation de la surface

- Nettoyer soigneusement la zone de la coque où sera collée la protection.
- **Dégraisser impérativement** la surface (alcool isopropylique ou produit dégraissant adapté).
- La coque doit être **propre, sèche et exempte de poussière ou de graisse**.

2. Essai à blanc et repérage (étape essentielle)

- **Sans retirer la protection du double face**, positionner la protection de coque à l'emplacement définitif.
- Vérifier l'alignement et le bon appui sur toute la surface. (Haut / bas IMPORTANT)
- Une fois la position validée, poser du **scotch papier (ruban de masquage)** en haut et bas de la protection afin de créer des **repères visuels** indiquant son emplacement exact.
- Retirer ensuite la protection de coque :
 - ☞ le scotch papier reste en place et **sert uniquement de repère** pour le collage définitif.
 - ☞ il sera retiré une fois la protection collée.

☐ Cette étape est très importante : **une fois collée, la protection ne peut plus être repositionnée** sans endommager le double face.

3. Collage définitif

- Retirer le film du double face.
- Repositionner la protection de coque en s'aidant des **repères en scotch papier**.
- Appliquer en commençant par une extrémité.
- Presser fermement et régulièrement sur toute la surface pour assurer une adhérence optimale.
- Insister particulièrement sur les bords.

4. Retrait des repères et contrôle

- Retirer délicatement le scotch papier.
- Vérifier que la protection est **parfaitement collée sur toute sa surface**.
- Une protection mal collée pourrait se décoller avec l'eau et **être perdue lors de l'utilisation du bateau**.

5. Mise en service

- Laisser reposer le collage le temps recommandé (idéalement **48 heures**) avant toute mise à l'eau.